

No	Organes	Type
1	Boitier auto-école	
2	Sélectionneur batterie	
3	Tachygraphe	
4	Inverseur condamnation porte droite	
5	Inverseur condamnation porte gauche	
6	Module électronique groupe motoventilateurs CA	
7	Boîtier résistance pilotage module	
8	Capteur de pression de ligne (B.V.A.)	BVA
9	Electrovanne limiteur de couple	
10	Contacteur 1ère	
11	Contacteur de crabotage	
12	Relais masse code feux de jour	
13	Interrupteur suppression d'alerte	
14	Contacteur verrouillage portes arrière	
15	Témoin verrouillage portes arrière	
16	Relais électrovanne avance pompe Injection (KSB)	
17	Thermocontact électrovanne avance pompe Injection (KSB)	
18	Sonde température d'air soufflé	
19	Thermostat électronique	
20	Eclaireur cendrier avant	
21	Diode de visualisation alarme	
22	Equilibreur de hayon	
23	Relais de décodage des ouvrants	
24	Capteur d'accélération transversale(ABS)	ABS
25	Moteur d'ouverture porte droite	
26	Moteur-d'ouverture porte gauche	
27	Relais de non fonctionnement des motoventilateurs de refroidissement	
28	Relais de serrure droite	
29	Relais de serrure gauche	
30	Diode témoin des ouvrants	
31	Diode de feux de brouillard avant	
32	Diode de canister	
33	Relais temporisateur boîtier électronique jauge carburant	
34	Feux de toit	
35	Capteur de niveau (assiette)	
36	Groupe compresseur correction assiette	
37	Boîtier unité centrale d'accessoires	
38	Boîtier électronique phares escamotables	
39	Moteur phare escamotable droit	
40	Moteur phare escamotable gauche	
41	Calculateur correction d'assiette	
42	Calculateur pilotage électrovanne recyclage des gaz	
43	Témoin de démarrage à froid	
44	Temoins sièges chauffants	
45	Boitier électronique de pilotage démarrage à froid	
46	Electrovanne départ à froid (admission gazole)	
47	Boitier électronique niveau d'huile	
48	Projecteur feu de route droit	
49	Projecteur feu de route gauche	
50	Projecteur feu de croisement droit	
51	Projecteur feu de croisement gauche	
52	Clé électronique d'alarme (jack)	
53	Diode groupe motoventilateur de refroidissement	
54	Filtre moteur essuie-vitre (radio)	
55	Relais phares escamotables	
56	Contact rhéostat d'éclairage d'accessoires	
57	Relais GMV par unité centrale d'accessoires (UCA)	

No	Organes	Type
58	Contact fin de course	
59	Moteur de répartition d'air	
60	Moteur de dégivrage	
61	Plaque raccord boîtier injection	
62	Microfuite EGR post-chauffage no 1	
63	Microfuite EGR post-chauffage no 2	
64	Thermo-contact coupure Injection 110/115°	
65	Electrovanne recyclage d'air	
66	Relais toit ouvrant	
67	Relais d'alimentation commande ventilatlon habitacle	
68	Relais 4éme vitesse ventilation habitacle	
69	Sonde de température de surface	
70	Boitier électronique détecteur eau dans gazole	
71	Condamnation électrique porte battante	
72	Condamnation électrique porte coulissante	
73	Diode électroluminescente de verrou logiciel	
74	Relais d'éclairage plafonnier	
75	Chargeur CD	
101	Allume cigares	
102	Allumeur	
103	Alternateur	
104	Antivol	
105	Avertisseur électromagnétique	
106	Avertisseur électropneumatique	
107	Batterie	
108	Bobine allumage	
109	Boîtier ordinateur de bord	
110	Boitier groupe pression freinage	
111	Boîtier assistance allumage	
112	Boîtier cadenceur arrière	
113	Boîtier cadenceur avant	
114	Boîtier atténuateur feux de croisement	
115	Boitier régulation groupe électropompe	
116	Boîtier temporisateur Lave-projecteurs	
117	Bruiteur oubli éclairage	
118	Calculateur ABS	
119	Calculateur boîte de vitesses automatique	
120	Calculateur Injection	
121	Commande feu de brouillard arrière	
122	Commande feux de brouillard avant	
123	Commande de condamnation électrique des portes	
124	Commande de chauffage	
125	Commande feux de détresse	
126	Commande de dispositif de soufflage air froid	
127	Commande essuie-lunette arrière	
128	Commande lunette arrière déglvrante	
129	Commande loi de passage	
130	Commande lève-vitre électrique arrière droit	
130	Diode de séparation stop □	
131	Commande lève-vitre électrique arrière gauche	
132	Commande lève-vitre électrique conducteur	
133	Commande lève-vitre électrique passager	
134	Commande rétroviseur électrique	
135	Commande verrouillage lève-vitre arrière	
136	Commande volet de départ	
137	Centrale clignotante	
138	Condamnation électrique porte arrière droite	

No	Organes	Type
139	Condamnation électrique porte arrière gauche	
140	Condamnation électrique porte conducteur	
141	Condamnation électrique porte passager	
142	Condamnation électrique porte coffre	
143	Capteur mini liquide lave-vitre	
144	Capteur mini liquide de refroidissement	
145	Combiné essuie lave-vitre	
146	Détecteur cliquetis	
147	Capteur pression atmosphérique	
148	Capteur pression huile	
149	Capteur point mort haut	
150	Capteur roue arrière droite	
151	Capteur roue arrière gauche	
152	Capteur roue avant droite	
153	Capteur roue avant gauche	
154	Contacteur de coffre	
155	Contacteur feux de recul	
156	Contacteur frein à main	
157	Contacteur pédale de frein	
158	Contacteur pleine charge	
159	Contacteur pied levé	
160	Contacteur de stop	
161	Contacteur vide-poche	
162	Débitmètre	
163	Démarreur	
164	Dispositif de soufflage air froid	
165	Eclaireur de coffre	
166	Eclaireur plaque d'Immatriculation droite	
167	Eclaireur plaque d'Immatriculation gauche	
168	Eclaireur vide-poches	
169	Electrovanne recyclage des gaz	
170	Electrovanne direction assistée	
171	Embrayage conditionnement air	
172	Feu arrière droit	
173	Feu arrière gauche	
174	Feu brouillard arrière droit	
175	Feu brouillard arrière gauche	
176	Feu brouillard avant droit	
177	Feu brouillard avant gauche	
178	Feuillure arrière droite	
179	Feuillure arrière gauche	
180	Feuillure conducteur	
181	Feuillure passager	
182	Feu de recul droit	
183	Feu de recul gauche	
184	Feu de position droit	
185	Feu de position gauche	
186	Groupe électropompe direction assistée	
187	Pulseur chauffage	
188	Groupe motoventilateur refroidissement	
189	Haut parleur arrière droit	
190	Haut parleur arrière gauche	
191	Haut parleur porte avant droite	
192	Haut parleur porte avant gauche	
193	Injecteur 1	
194	Injecteur 2	
195	Injecteur 3	

No	Organes	Type
196	Injecteur 4	
197	Injecteur 5	
198	Injecteur 6	
199	Jauge carburant	
200	Lunette arrière déglvrante	
201	Lève-vitre arrière droit	
202	Lève-vitre arrière gauche	
203	Lève-vitre conducteur	
204	Lève-vitre passager	
205	Manocontact	
206	Manocontact tri-fonction conditionnement d'air	
207	Mini liquide de frein	
208	Module allumage électronique	
209	Manette d'éclairage	
210	Montre	
211	Moteur essuie-vitre arrière	
212	Moteur essule-vitre avant	
213	Plafonnier avant	
214	Plafonnier arrière droit	
215	Plafonnier arrière gauche	
216	Plaquette de frein avant droit	
217	Plaquette de frein avant gauche	
218	Pompe à carburant	
219	Pompe lave-projecteurs	
220	Pompe lave-vitre arrière	
221	Pompe lave-vitre avant	
222	Potentiomètre papillon	
223	Potentiomètre ralenti	
224	Pressostat direction assistée	
225	Prise diagnostic	
226	Projecteur droit	
227	Projecteur gauche	
228	Régulateur de ralenti	
229	Relais avertisseur sonore	
230	Relais feu de brouillard arrière	
231	Relais feux de brouillard avant	
232	Relais de démarrage	
233	Relais dispositif de soufflage air froid	
234	Relais groupe motoventllateur	
235	Relais lunette arrière dégivrante	
236	Relais pompe carburant	
237	Relais projecteurs doubles	
238	Relais verrouillage Injection	
239	Rétroviseur électrique conducteur	
240	Rétroviseur électrique passager	
241	Rhéostat ou shunt éclairage	
242	Sonde oxygène	
243	Sonde de niveau d'huile	
244	Capteur de température eau	
245	Sonde de température extérieure	
246	Stop électrique	
247	Tableau de bord	
248	Thermoeontact groupe motoventllateur	
249	Transmetteur Infrarouge	
250	Capteur de vitesse	
251	Thermocontact bi-fonction eau	
252	Filtre radio téléphone	

No	Organes	Type
253	Haut parleur avant droit	
254	Haut parleur avant gauche	
255	Feu clignotant droit	
256	Feu clignotant gauche	
257	Boîtier préchauffage	
258	Bougies préchauffage	
259	Thermocontact	
260	Boîtier fusibles	
261	Radio	
262	Groupe motoventilateur de refroidissement CA	
263	Commande lave-essuie lunette arrière	
264	Boîtier temporisateur condamnation électrique des portes	
265	Console plafonnier spot	
266	Contacteur pied levé pleine charge	
267	Répétiteur droit	
268	Répétiteur gauche	
269	Coupeur de ralenti	
270	Thermocontact 8°	
271	Thermistance	
272	Capteur température air	
273	Capteur seuil de vitesse	
274	Electrovanne conditionnement air	
275	Temporisateur pompe carburant additionnelle	
276	Boîtier commande lève-vitre impulsional	
277	Boîtier défaillance des filaments	
278	Capteur des cliquetis n° 2	
279	Relais anti-percolation	
280	Relais coupure allumage électronique Intégral	
281	Relais feux de croisement	
282	Condamnation électrique trappe carburant	
283	Pompe carburant additionnelle	
284	Moteur essuie projecteur droit	
285	Moteur essuie projecteur gauche	
286	Commande lave-vitre arrière	
287	Relais bobine ballast	
288	Relais principal feux de jour	
289	Relais veilleuses feux de jour	
290	Relais code feux de jour	
291	Electrovanne carburateur	
292	Relais rhéostat éclairage	
293	Alimentation général	
294	Boîtier temporisateur lunette arrière dégivrante	
295	Blocs témoins	
296	Relais shunt feux de brouillard	
297	Shunt feux de brouillard avant	
298	Dispositif de chauffage	
299	Platine de servitude	
300	Plafonnier traverse arrière	
301	Relais groupe électropompe ABS	
302	Relais direction assistance variable	
303	Eclaireur sélecteur boîte de vitesses automatique	BVA
304	Toit ouvrant	
305	Electrovanne correction d'avance	
306	Thermocontact	
307	Shunt masse platine de servitudes	
308	Boîtier temporisateur de dégazage	
309	Bruiteur multifonctions	

No	Organes	Type
310	Module de puissance allumage	
311	Boîtier temporisateur plafonnier	
312	Relais coupe consommation	
313	Relais tachymétrique	
314	Relais essuie projecteurs	
315	Relais 2ème vitesse essuie-vitre	
316	Relais 4ème allumage	
317	Commande toit ouvrant	
318	Résistance pied carburateur	
319	Tableau commande conditionnement air	
320	Groupe motoventilateur base/Air conditionné	
321	Résistance groupe motoventilateur/Air conditionné	
322	Diode conditionnement air direction assistée	
323	Diode électrovanne conditionnement air direction assistée	
324	Relais de survitesse	
325	Commande satellite radio	
326	Avertisseur de survitesse	
327	Bottier électronique jauge carburant	
328	Plafonnier avant gauche	
329	Plafonnier avant droit	
330	Allume-cigare arrière	
331	Commande régulateur de vitesse	
332	Commande impulsionnelle lève-vitre	
333	Contact ceinture	
334	Disjoncteur thermique	
335	Relais 1ere vitesse groupe motoventilateur	
336	Relais 2ème vitesse groupe motoventilateur	
337	Relais 3ème vitesse groupe motoventilateur	
338	Régulateur pressostat turbo	
339	Injecteur départ à froid	
340	Thermocontact temporisé	
341	Vanne régulation ralenti	
342	Pressostat sécurité turbo	
343	Capteur température huile	
344	Pompe pneumatique régulateur	
345	Electrovanne sécurité régulateur	
346	Electrovanne pompe régulateur	
347	Alimentation auto radio	
348	Platine supérieure commande lève-vitre impulsionnel	
349	Distributeur allumage	
350	Plaquette de frein arrière gauche	
351	Plaquette de frein arrière droit	
352	Moteur 1 dossier avant gauche	
353	Moteur 2 dossier avant droit	
354	Moteur réhausse siège avant gauche	
355	Moteur assise siège avant gauche	
356	Moteur 1 dossier avant droit	
357	Moteur 2 dossier avant droit	
358	Moteur réhausse avant droit	
359	Moteur assise avant droit	
360	Commande synthèse parole	
361	Groupe hydraulique ABS	
362	Plaques à bornes + batterie	
363	Boîtier synthèse parole	
364	Haut-parleur synthèse parole	
365	Haut-parleur .tweeter droit	
366	Haut-parleur tweeter gauche	

No	Organes	Type
367	Contacteur droit capot avant	
368	Contacteur gauche capot avant	
369	Pompe à eau palier turbo	
370	Résistance atténuateur feux de croisement	
371	Electrovanne absorbeur vapeurs essence	
372	Boîtier ouverture/Fermeture coffre	
373	Boîtier régulateur de vitesses	
374	Commande réglage dossier avant gauche	
375	Commande réglage dossier avant droit	
376	Commande réglage siège avant gauche	
377	Commande réglage siège avant droit	
378	Commande réglage réhausse siège avant-gauche	
379	Relais ralenti accéléré	
380	Boîtier conversion ordinateur de bord	
381	Carburateur	
382	Relais collecteur admission	
383	Thermocontact collecteur admission	
384	Réchauffeur collecteur	
385	Siège chauffant conducteur	
386	Siège chauffant passager	
387	Capteur de pression huile 2 bars	
388	Contacteur témoin 4 x 4	
389	Haut-parleur central	
390	Shunt feu de brouillard arrière	
391	Boîtier cadenceur arrière	
392	Commande défilement ordinateur de bord (ADAC)	
393	Electrovanne conditionnement d'air direction assistée.	
394	Antenne électrique	
395	Contacteur stop boite de vitesse automatique	BVA
396	Contacteur pied appuyé	
397	Groupe moto-ventilateur anti-percolation	
398	Electrovanne recyclage des gaz échappement	
399	Relais antipollution	
400	Diode Incitation fiscale	
401	Electrovanne Incitation fiscale	
402	Thermocontact huile	
403	Avertisseur électromagnétique secondaire	
404	Electrovanne d'avance pompe Injection	
405	Contacteur levier de charge	
406	Thermocontact préchauffage	
407	Commande volet recyclage air	
408	Sonde évaporateur	
409	Relais groupe électropompe direction assistée	
410	Relais coupure ralenti	
411	Préssostat conditionnement air	
412	Electrovanne de ralenti accéléré	
413	Boîtier identificateur sièges chauffants	
414	Sonde eau dans gazole	
415	Electrovanne essuie-projecteurs	
416	Condensateur coupeur de ralenti	
417	Relais recyclage conditionnement air	
418	Ventilateur sonde température habitacle	
419	Boîtier de contrôle conditionnement air	
420	Volet de mixage	
421	Contacteur pédale embrayage	
422	Contacteur 1 régulateur de vitesses sous volant	
423	Contacteur 2 régulateur de vitesses sous volant	

No	Organes	Type
424	Relais sur-régime régulateur de vitesses	
425	Platine ABS	
426	Electrovanne commande ouverture/Turbo	
427	Boîtier alarme	
428	Relais principal ABS	
429	Relais auxiliaire ABS	
430	Boitier diode ABS Bosch	
431	Commande Initialisation ordinateur de bord	
432	Electrovanne principal ABS	
433	Boîtier détection alarme.	
434	Préssostat de coupure ABS	
435	Bloc électrovalve ABS	
436	Commande régulation ABS	
437	Réchauffeur boiler papillon	
438	Contacteur capot moteur	
439	Relais calculateur ABS	
440	Commande siège chauffant	
441	Boite de vitesses automatique	
442	Sirène alarme auto alimentée	
443	Electro-piote boite de vitesses automatique	BVA
444	Spot de lecture	
445	Résistance ballast pompe à essence	
446	Eclaireur commande réglage projecteurs	
447	Relais interrupteur feu de brouillard arrière.	
448	Phique raccord après contact	
449	Résistance réchauffage gazole	
450	Relais .réchauffage gazole	
451	Thermocontact réchauffeur gazole	
452	Boîtier détecteur périmétrique	
453	Boîtier détecteur volumétrique	
454	Emetteur/Récepteur volumétrique	
455	Diode électrovanne anti-pollution	
456	Relais ballast pompa à essence	
457	Contacteur 1er cran	
458	Feu de brouillard arrière et de recul	
459	Temporisateur essuie lunette arrière	
460	Contacteur pont arrière	
461	Relais protection surtension ABS	
462	Eclaireur plaque de police hayon	
463	Eclaireur custode	
464	Commutateur éclaireur plafonnier	
465	Temporisateur pompe à eau paliers turbo	
466	Boîtier shunts	
467	Relais feux de croisement!Position	
468	Diode feux de croisement auto-école	
469	Boîtier commande moniteur	
470	Relais grande vitesse essuie-vitre auto-école	
471	Relais commande lève-vitre électrique	
472	Relais coupure radio	
473	Commande test synthèse parole	
474	Relais commande compresseur conditionnement air	
475	Moteur recyclage	
476	Boite transmission intégrale	
477	Contacteur 1-	
478	Pompe accélérateur chauffage	
479	Therrmocontact accélérateur chauffage	
480	Sonde extracteur air chaud	

No	Organes	Type
481	Extracteur air chaud	
482	Electrovanne crabotage	
483	Capteur d'accélération	
484	Electrovanne transmission 4 x 4	
485	Contacteur multfonctions	
486	Contacteur ceinture passager	
487	Electrovanne enrichisseur	
488	Thermocontact	
489	Contacteur 1er cran arrière gauche	
490	Contacteur 1er cran avant droit	
491	Contacteur 1er cran avant gauche	
492	Radio téléphone	
493	Siège arrière gauche	
494	Siège arrière droit.	
495	Siège avant droit	
496	Siège avant gauche	
497	Accéléromètre ABS 4 x 4	
498	Accéléromètre vertical	
499	Accéléromètre longitudinal.	
500	Accéléromètre transversal	
501	Boîtier mémorisation sièges et rétroviseurs	
502	Boiter électronique direction variable	
503	Borner électronique décodeur	
504	Spot de lecture arrière droit	
505	Spot de lecture arrière gauche	
506	Priseaccés80lres	
507	Commande feux de brouillard avant,arrière, détresse	
508	Eclaireur coffre droit	
509	Eclaireurcotte gauche	
510	Capteurs siège mémorisé	
511	Commande centrale plafonniers	
512	Commande spot	
513	Commande gonflage sièges ergonomiques	
514	Pompe gonflage sièges ergonomiques	
515	Boitler mémoire sièges	
516	Boiter de mémorisation slèges	
517	Clavier de commande et mémorisation sièges	
518	Générateur Impulsion	
519	Eclaireur champ/Porte avant gauche	
520	Eclaireur champIPorte avant droit	
521	Eclaireur champIPorte arrière droit	
522	Eclaireur champIPorte arrière gauche	
523	Eclaireur porte conducteur	
524	Eclaireur porte passager	
525	Ecialreur porte arrière droite	
526	Eclaireur porte arrière gauche	
527	Commande conducteur lève-vitre . arrière gauche	
528	Commande conducteur lève-vitre arrière droit	
529	Plafonnier central	
530	Contacteur de stop régulateur vitesse	
531	Contacteur. embrayage régulateur vitesse	
532	Commande. conducteur lève-vitre passagar avant	
533	Commande correcteur assiette	
534	Commande suspension pilotée	
535	Témoin loi de passage	
536	Prise Jack pour casques .	
537	Moteur correction projecteur gauche	

No	Organes	Type
538	Moteur correction projecteur droit	
539	Contacteur éclairer compartiment moteur □.	
540	Moteur direction assistée variable	
541	Miroir de courtoisie éclairant	
542	Calculateur correction assistée	
543	Calculateur amortissement variable	
544	Relais groupe correction assistée	
545	Relais sécurité correction assistée	
546	Groupe moto-compresseur correction assiette	
547	Electrovanne amortisseur arrière gauche	
548	E1ectrovanne amortisseur arrière droit	
549	E1ectrovanne amortisseur avant gauche	
550	Electrovanne amortisseur-avant droit	
551	Capteur niveau véhicule avant droit	
552	Capteur niveau véhicule avant gauche	
553	Capteur niveau véhicule arrière droit	
554	Capteur niveau véhicule arrière gauche	
555	Electrovalves correction assiette	
556	Contacteur position hayon	
557	Moteur assistance fermeture hayon	
558	Interrupteur marche/arrêt fermeture hayon	
559	Boillier assistance fermeture hayon	
560	Contacteur ouverture hayon	
561	Compresseur avertisseur sonore	
562	Commande réglage projecteurs	
563	GMV de refroidissement échangeur air / huile	BVA
564	Relais GMV de refroidissement échangeur air/hulle	
565	Boitier papillon	
566	Thermocontact temporisateur antipercolation	
567	Pompe à eau électrique	
568	Temporisateur pompe à eau électrique	
569	Rétro contact B.V.A. 4	
570	Relais électrovanne 1er étage	
571	Relais électrovanne 2ème étage	
572	Diode direction assistée	
573	Relais de maintien temporisateur	
574	Diode pompe à eau électrique	
575	Connecteur pour réglage moteur	
576	Relais autorisation anti-percolation	
577	BoTtler électronique radio téléphone	
578	E1ectrovanne dépollution	
579	Contacteur électrovanne recyclage des gaz	
580	Relais autorisation pompe à eau paliers turbo	
581	Diode de séparation conditionnement air/pompe à eau	
582	Thermocontact pompe à sau	
583	Capteur angle volant	
584	Relais embrayage compresseur conditionnement air	
585	Capteur pression pneumatique	
586	Interrupteur détresse	
587	Accélérateur longitudinal ABS	
588	Eclaireur miroir courtoisie conducteur	
589	Pompe à Injection	
590	Interrupteur alarme	
591	Sonde température pot catalytique	
592	Boitier électronique de température pot catalytique	
593	Relais de sécurité direction allistance variable	
594	Diode voyant température pot catalytique.	

No	Organes	Type
595	Relais autorisation groupe électropompe	
597	Boitier fusible moteur	
598	Diode de séparation ABS	
598	Electrovanne réduction de couple	
599	Relais maintien pompe à eau	
600	Moteur aérotherme	
601	Thermocontact eau aérotherme	
602	Relais feux de marche arrière	
603	Commande réglage colonne direction mémorisée	
604	Moteur colonne direction mémorisée	
605	Relais autorisation réchlluffage pied carburateur	
606	Relais réchauttage · pied carburateur	
607	Thermocontact réchauffage pied de carburateur	
608	Sonde GMV anti-percolation	
609	Boîtier électronique température eau	
610	Contacteur dIagnosticABS	
611	Pare-brise électrique gauche	
612	Relais dégivrage pare-brise gauche	
613	Boitier de commande dégivrage parebrise	
614	Boitier de commande lève vitre électrique impulsional	
615	Commande siège chauffant conducteur	
616	Commande siège chauffant passager	
617	Résistance atténuation	
618	Pavillon eensele pavillon	
619	Platine télécommande Infrarouge avec capteur ultra-sons	
620	Potentiomètre papillon double piste	
621	Relais shunt thermocontact eau	
622	Temporisateur anti-percolation	
623	Electrovanne dégazage	
624	Dossier siège arrière droit	
625	Dossier siège arrière gauche	
626	Combine éclairer sélecteur B.V.A.	BVA
627	Marche/arrêt régulateur de vitesse <input type="checkbox"/>	
628	Capteur de vitesse direction assistance variable <input type="checkbox"/>	
629	Relais dégivrage pare-brise drolt <input type="checkbox"/>	
630	Pare-brise électrique droit <input type="checkbox"/>	
631	Module de température extérieure <input type="checkbox"/>	
632	Bougies de préchauffage 1 et 3 <input type="checkbox"/>	
633	Bougies de préchauffage 2 et 4 <input type="checkbox"/>	
634	Capteur embrayage <input type="checkbox"/>	
635	Temporisateur Interdiction compresseur CA	
638	Relais brulteurITémoln auto-école <input type="checkbox"/>	
639	Feu stop surélevé <input type="checkbox"/>	
640	Relais assistance au relais de démarrage <input type="checkbox"/>	
641	Diode de séparation refroidissement/Tempo <input type="checkbox"/>	
642	Diode de séparation CA/Préchauffage Diesel <input type="checkbox"/>	
643	Résistance anti-percolation <input type="checkbox"/>	
644	Calculateur suspension pilotée <input type="checkbox"/>	
645	Boîtier Interconnectlon habitacle <input type="checkbox"/>	
647	Pare-brise chauffant <input type="checkbox"/>	
648	Diode Injection <input type="checkbox"/>	
648	Relais pare-brise chauffant <input type="checkbox"/>	
649	Moteur pas à pas <input type="checkbox"/>	
650	Relais voyant sièges chauffants <input type="checkbox"/>	
651	Tableau <input type="checkbox"/>	
652	Relais pilotage climatisation par B.V.A.	
653	Combiné Montre/Température extérieure/Affichage radio téléphone <input type="checkbox"/>	

No	Organes	Type
654	Clef alarme et clef verrou matériel, □	
655	Capteur rotation moteur □	
658	Combiné commande pneumatique et electrovanne régulateur de vitesse □	
659	Diode séparation CA/Refroidissement □	
660	Thermocontact coupure conditionnement d'air □	
661	Relais pilotage tempo.coupure conditionnement d'air □	
662	Boîtier électronique aide à la navigation	
663	Bobine allumage double N° 1 □	
664	Bobine allumage double N° 2 □	
665	Bobine allumage double N° 3 □	
666	Module puissance allumage Injection N° 2 □	
667	Capteur course pédale □	
668	Accéléromètre vertical avant gauche □	
669	Accéléromètre vertical avant droit □	
670	Accéléromètre vertical arrière gauche □	
671	Accéléromètre vertical arrière droit □	
672	Bottier résistances □	
673	Interrupteur Inhibition sécurité lève-vitre électrique □	
674	Interrupteur double feu de brouillard arrière/lunette arrière dégivrante □	
675	Contacteur pédale d'embrayage □	
676	Contacteur pédale d'accélérateur □	
677	Pompe lave-vitre bi-directionnelle avant arrière □	
678	Thermocontact recyclage des gaz □ d'échappement □	
679	Condensateur anti-parasitage radio □	
680	Bougie préchauffage N° 1 □	
681	Bougie préchauffage N° 2 □	
682	Bougie préchauffage N° 3 □	
683	Bougie préchauffage N° 4 □	
684	Lecteur laser □	
685	Electrovannes régulateur de vitesse □	
686	Relais d'électrovanne direction assistée	
687	Boîtier diodes □	
688	Sonde niveau et capteur température d'huile □	
689	Commande régulateur de vitesse et alimentation air-bag □	
690	Relais thermostat électronique	
691	Ecran aide à la. navigation	
692	Combiné radio-téléphone	
693	Haut-parleur radio-téléphone	
694	Gicleur chauffant gauche	
695	Gicleur chauffant droit	
696	Shunt	
697	Diode d'Isolément APC/Servitude	
698	Diode d'Isolément servitude/APC	
699	Shunt régulateur de vitesse boîte de vitesse automatique	BVA
700	Relais petite vitesse groupe moto-ventilateur percolation	
701	Relais de maintien pompe percolation	
702	Temporisateur pompe à eau antipercolation 18'	
703	Relais lève-vitre électrique	
704	Bruiteur alerte capote	
705	Relais de soufflante lunette arrière capote	
706	Contacteur capote	
707	Contacteur ceche capote	
708	Soufflante lunette arrière capote	
709	Diode anti-roulis direction assistée groupe électro-pompe	
710	Fusible unitaire	
711	Pompe Diesel	
712	Valise de refroidissement	

No	Organes	Type
713	Raccordement caravanne	
714	Diode séparation dépoliution Conditionnement d'air F8Q	
715	Interface de communication radio-téléphone	
716	Amortisseur avant droit	
717	Amortisseur avant gauche :	
718	Amortisseur arrière droit	
719	Amortisseur arrière gauche	
720	Relais coupure conditionnement d'air	
721	Ensemble calculateur groupe hydraulique ABS	ABS
722	Interrupteur double dégivrage pare-brise/Lunette arrière	
723	Diode embrayage piloté	
724	Groupe électropompe embrayage piloté	
725	Electrovanne embrayage piloté	
726	Capteur de vitesse engagée	
727	Capteur position embrayage	
728	Capteur levier de vitesse	
729	Capteur position accélérateur	
730	Calculateur embrayage piloté	
731	Temporisateur pare-brise dégivrant	
732	Bouton de commande survitesse	
733	Boitier électronique survitesse/Oubli éclairage	
734	Lève-vitre Impulsionnel conducteur	
735	Bruiteur oubli ceinture	
736	Magnétomètre	
737	Capteur Info vitesse véhicule (volvo)	
740	Diode de séparation +AVCT /+servitude	
741	Capsule altimétrique	
742	Electrovanne-recul d'avance	
743	Relais alti métrique	
744	Relais alimentation boitier électronique pré-post chauffage/électrovanne recyclage des gaz	
745	Relais de commande réchauffeur gazole	
746	Capteur cylindre	
747	Commande siège arrière gauche	
748	Commande siège arrière droit	
749	Commande appuie-tête avant gauche	
750	Relais de sécurité enfant	
751	Relais après contact N° 1	
752	Relais après contact N° 2	
753	Relais pompe lave projecteurs	
754	Interface électrique /hydraulique	
755	Commande faible adhérence	
756	Boitier électronique euro-bag	
757	Prétentionneur conducteur	
758	Prétentionneur passager	
759	Contacteur 1er cran porte de coffre □	
760	Commande lunette arrière/pare-brise chauffant □□	
761	Relais de délestage alternateur □□	
762	relais groupe électropompe embrayage piloté □□	
763	Bruiteur alerte embrayage piloté □□	
764	Relais alimentation pompe à air et électrovanne pompe à air □□	
765	Moteur pompe à air □□	
766	Electrovanne pompe à air	
771	Module alerte ouvrant/ceinture □□	
772	Relais réchauffeur □□	
773	Réchauffeur □□	
774	Boitier prétensionneur □□	
775	Boite de vitesse automatique (volvo)	BVA

No	Organes	Type
776	Relais assistance au relais de verrouillage □□	
800	Relais de commande pulseur □□	
804	Relais de protection □□	
805	Relais de pare-brise dégivrant □□	
813	Etage de puissance allumage no 1 □□	
814	Etage de puissance allumage no 2 □□	
818	Relais autorisation pompe à eau accélérateur chauffage □□	
835	Préssostat embrayage piloté □□	
837	Diode de séparation stop/Embrayage □	
852	Temporisateur lève-vitres électrique □	
853	Relais +APCT / +AVCT □□	
854	Commande simultanée lève-vitres électrique □□	
860	Contact tournant sous volant □□	
861	Air-bag passager□□	

No	RACCORDEMENTS
R1	Planche de bord/Arrière droit
R2	Planche de bord/Arrière gauche
R3	Planche de bord/Porte conducteur
R4	Planche de bord/Porte passager
R5	Planche de bord/Poutre de chauffage
R6	Planche de bord/Pontet
R7	Planche de bord/Radio
R8	Planche de bord/Pavillon droit
R9	Planche de bord/Face avant
R10	Planche de bord/Longeron droit
R11	Planche de bord/Longeron gauche
R12	Arrière droit/Porte arrière droite
R13	Arrière gauche/Porte arrière gauche
R14	Arrière droit/Hayon droit
R15	Arrière gauche/Hayon gauche
R16	Arrière gauche/Traverse arrière
R17	Poutre de chauffage/Moteur
R18	Poutre de chauffage/lancement positif
R19	Poutre de chauffage/Masse moteur
R20	Moteur / Allumage
R21	Moteur / Groupe moto-ventilateur
R22	Moteur / Bolte de vitesse automatique
R23	Moteur / Anti-pollution
R24	Moteur / Injection
R25	Moteur / Lancement positif
R26	Moteur / Masse moteur
R27	Moteur / Longeron droit
R28	Moteur / Longeron gauche
R29	Moteur / Anti-percolation
R30	Pontet / Siège avant droit
R31	Pontet / Siège avant gauche
R32	Face avant /Essuie-lave projecteurs
R33	Face avant /Boucler
R34	Moteur / Planche de bord
R35	Pédalier / Planche de bord
R46	ABS / Planche de bord
R47	Moteur / Injection
R38	Planche de bord/Pavillon gauche
R39	Arrière gauche / ITraverse arrière
R40	Arrière droit / Traverse arrière
R41	Traverse arrière / Hayon
R42	Face avant/Répétiteur droit
R43	Face avant/Répétiteur gauche
R44	Planche de bord/Masse droite
R45	Planche de bord/Masse gauche
R46	Moteur/Masse carrosserie
R47	Face avant / Masse droite
R48	Face avant / Masse gauche
R49	Arrière droit / Masse arrière droite
R50	Arrière droit / Masse arrière gauche
R51	Moteur / Masse moteur
R52	Carrosserie / Masse moteur
R53	Carrosserie / Masse carrosserie
R54	Poutre de chauffage/Boite de vitesses manuelle
R55	Contacteur fermeture capot/Poutre de chauffage

No	RACCORDEMENTS
R56	Capot/ Moteur
R57	Soubassement/Planche de bord
R58	Groupe moto-ventilateur/Longeron droit
R59	Groupe moto-ventilateur/injection
R60	ABS/Longeron droit
R61	Régulateur de vitesses / Longeron droit
R62	Injection /Régulation moteur
R63	Longeron gauche / Injection
R64	Injection/Platine B.V.A.
R65	Injection/Poutre de chauffage
R66	InJection / Longeron droit
R67	Avant moteur / Moteur
R68	Injection / Thermosondes
R69	Carrosserie / ABS
R70	Injection/Pompe à eau paliers turbo
R71	Régulateur de vitesses/Poutre chauffage
R72	Planche de bord/Antenne électrique
R73	Groupe moto-ventilateur/Additionnel allumage électronique Intégral
R74	Moteur/BI-fonction huile
R75	Masse groupe moto-ventilateur/ Groupe moto-ventilateur
R76	Répétiteur latéral gauche/Projecteur gauche
R77	Répétiteur latéral droit/Projecteur droit
R78	Projecteur additionnel / Longeron gauche
R79	Injecteurs/Injection
R80	Poutre.de chauffage/ABS
R81	Poutre de chauffage/ longeron gauche
R82	Moteur/Conditionnement air
R83	Projecteur additionnel / Longeron droit
R84	Injection habitacle / Injection moteur
R85	Moteur / Feux de recul
R86	Poutre de chauffage / Bobine ballast
R87	Poutre de chauffage / Essuie projecteurs
R88	Longeron gauche / Diode starter
R89	Planche de bord / usure plaquettes de freins
R90	Poutre de chauffage / Injection habitacle
R91	Poutre de chauffage / Chauffage
R92	Poutre de chauffage / Pulseur
R93	Poutre de chauffage / Conditionnement air
R94	Poutre de chauffage / Relais bobine ballast
R95	Poutre de chauffage / B.V.A.
R96	Arrière droit / Pompe à essenceauxiliaire
R97	Poutre. de chauffage/lave-vitre avant
R98	Longeron droit / Essuie lave-projecteur
R99	Planche de bord/Chauffage
R100	ABS/Longeron gauche
R101	Longeron droit / Projecteur droit
R102	Longeron gauche / Projecteur gauche
R103	Porte de coffre / Commande porte de coffre
R104	Poutre de chauffage / Bobine allumage
R105	Shunt lunette arrière dégivrante / Carrosserie
R106	Avant moteur / Bouclier
R107	Planche de bord/Avant moteur
R108	Planche de bord/CONSOLE
R109	Arrière droit/Eclaireur plaque
R110	Moteur/Additif avant moteur

No	RACCORDEMENTS
R111	Planche de bord / Additif avant moteur
R112	Avant moteur/Carrosserie
R113	Cablage masse moteur batterie carrosserie / Carrosserie
R114	Cablage masse moteur batterie carrosserie / Moteur
R115	Moteur / Cablage moteur
R116	Moteur / Pompe à essence
R117	Arrière droit / Porte arrière gauche
R118	Arrière droit / Carrosserie
R119	Avant gauche / Alarme toit ouvrant
R120	Cloison chauffage / Alarme taxi
R121	Avant droit / Toit ouvrant
R122	Planche de bord / Feux de brouillard
R123	Pontet / Radio
R124	Planche de bord/Shunt auto-radio
R125	Auto-radio / Shunt auto-radio
R126	Groupe moto-ventilateur / Relais coupure conditionnement air
R127	Injection/Relais coupure conditionnement air
R128	Carrosserie/Masse groupe moto-ventilateur
R129	Carrosserie/Compresseur avertisseur
R130	Longeron gauche/Compresseur avertisseur
R131	Cablage moteur/Compresseur avertisseur
R132	Planche de bord/Feux de jour
R133	Avant gauche/Electrovanne canister
R134	Planche de bord/Additionnel remorque
R135	Additif arrière droit / Planche de bord
R136	Porte arrière gauche / Additif arrière droit
R137	Porte arrière droite / Additif arrière droit
R138	Poutre de chauffage/ABS
R139	Moteur/ABS
R140	Platine transmission automatique/ B.V.A.
R141	Plafonnier/Avant moteur
R142	Moteur / Pompe Injection diesel
R143	Répétiteur latéral droit/Longeron droit
R144	Répétiteur latéral gauche/Longeron gauche
R145	Platine transmission automatique / Bobine ballast
R146	Planche de bord/Siège avant
R147	Bouclier/Aile avant gauche
R148	Groupe moto-ventilateur/Aile avant gauche
R149	Moteur/Aile avant gauche
R150	Habitacle/Aile avant gauche
R151	Moteur/Aile avant droite
R152	Habitacle / Aile avant droite
R153	Habitacle / Porte conducteur
R154	Habitacle / Porte passager
R155	Habitacle / Porte arrière gauche
R156	Habitacle / Porte arrière droite
R157	Habitacle / Hayon
R158	Habitacle / Pavillon droit
R159	Habitacle / Pontet
R160	Intermédiaire boîte de vitesse automatique/injection
R161	Injection / Echangeur air huile
R162	Siège mémorisé / Capteurs
R183	Injection/Intermédiaire contacteur pillon
R164	Groupe moto-ventilateur/Planche de bord
R165	Groupe moto-ventilateur/Pompe à essence

No	RACCORDEMENTS
R166	Moteur / Usure plaquettes de freins
R167	Poutre de chauffage/Allumage
R168	Moteur / Feux arrière
R169	Feux arrière / Compensateur
R170	feux arrière / Eclaireurs plaque de police
R171	Frein à main / Poutre de chauffage
R172	Lave-vitre / Planche de bord
R173	Planche de bord / Pupitre
R174	Poutre de chauffage / Radlo
R175	Poutre de chauffage / Intermédiaire boîte de vitesse automatique
R176	Planche de bord / Vide-poches
R177	Arrière gauche / Intermédiaire poutre de chauffage
R178	Intermédiaire poutre de chauffage / Porte de coffre
R179	ABS/Aile avant gauche
R180	Habitacle / Commande direction assistée et suspension pilotée
R181	Habitacle / Pédalier
R182	Habitacle / Radlo
R183	Habitacle / ABS
R184	Réglage enrichisseur ralenti Moteur
R185	Eclaireurs plaque de police / Intermédiaire plaque de police
R186	Planche de bord / intermédiaire feux de brouillard avant
R187	Habitacle / Plafonnier central
R188	Carburateur / Moteur
R189	Bouclier / Aile avant gauche
R190	Alle AVD / Régulateur de vitesse
R191	Avant / Lave projecteurs
R192	Intermédiaire GMV antipercolation / Moteur <input type="checkbox"/>
R193	Intermédiaire porte de coffre / ARD
R194	Pompe carburant additif / ARD <input type="checkbox"/>
R195	Raccordement essuie vitre arrière (L)
R196	Raccordement mini. liquide de frein
R197	Interrupteurs commande sièges chauffants / Planche de bord <input type="checkbox"/>
R198	Raccordement console pavillon
R199	Traverse avant / Alle droite <input type="checkbox"/>
R200	Hayon/Assistance hayon <input type="checkbox"/>
R201	Habitacle/Eclaireur boîte à gants
R202	ARD/intermédiaire stop surélevé
R203	Habitacle / Allume cigares <input type="checkbox"/>
R204	Moteur / Shunt sonde lambda <input type="checkbox"/>
R205	Shunt pompe lave phares / Traverse avant <input type="checkbox"/>
R206	Habitacle / Eclaireur capot moteur
R207	Projecteur gauche / Projecteur additionnel <input type="checkbox"/>
R208	Alle avant gauche / Pare-brise électrique <input type="checkbox"/>
R209	Electrovanne suspension pilotée
R210	Planche de bord / Bouclier <input type="checkbox"/>
R211	Pédalier / Poutre de chauffage <input type="checkbox"/>
R212	Moteur / Habitacle (monobloc) <input type="checkbox"/>
R213	Capteur de vitesse direction assistance variable / Habitacle <input type="checkbox"/>
R214	Pontet / Intermédiaire pontet <input type="checkbox"/>
R215	Intermédiaire pontet/Sièges chauffants <input type="checkbox"/>
R217	Intermédiaire jauge carburant / Habitacle <input type="checkbox"/>
R218	Pompe carburant /Intermédiaire pompe
R219	Planche de bord / Porte arrière gauche
R220	Planche de bord / Porte arrière droite
R221	Planche de bord / Monobloc

No	RACCORDEMENTS
R222	Arrière droit/Amortissement variable (AMY)
R223	Raccordement potentiomètre papillon
R224	Raccordement masse réglage correction cliquetis
R225	Planche de bord / Pédalier moniteur auto-école
R226	Electrovanne "EGR" et démarrage à froid diesel (KSB)
R227	Face avant/ Intermédiaire lave projecteurs
R228	Habitacle / Rétrocontact
R229	Planche de bord / Intermédiaire gicleur chauffant
R230	Raccordement radio téléphone
R231	Plafonnier / Miroir de courtoisie
R232	Arrière gauche/Arrière droit
R234	Planche de bord / Accéléromètre
R442	Sirène /Aile avant droit
R495	Habitacle/Prétensionneur passager
R496	Habitacle/Prétensionneur conducteur
R620	Arrière gauche / Intermédiaire hayon gauche
R621	Intermédiaire' hayon gauchelhayon gauche
R900	Planche de bord/Poutre de chauffage additionnel
RA	Avant moteur/Plancher
RB	Avant moteur/Contacteur crabotage
RBA	Console pavillon / Toit ouvrant
RC	Avant moteur / Lave-phares
RD	Avant moteur / Atténuateur feux de croisement
RE	Planche de bord/Groupe moto-ventilateur
RF	Tableau de commande/Groupe ventilateur
RG	Télécommande Infrarouge / Cablage additionnel alarme
RH	Moteur / Electrovanne avance pompe injection (KSB)
RI	Longeron gauche / Câblage électro-vanne canister
RJ	Longeron droit/Additionnel alarme
RK	Planche de bord/Alarme
RL	Calculateur correction d'assiette / Groupe compresseur
RM	Planche de bord/Câblage additionnel habitacle droit(correctlon assiette)
RN	Arrière gauche / Intermédiaire 3ème feu stop
RP	Habitacle / Injection
RQ	Habitacle / Moteur
RS	Face avant / Projecteur droit
RT	Face avant / Projecteur gauche.
RU	Moteur/Alternateur
RV	Pompe carburant / Jauge carburant
RW	Habitacle droit / Trappe carburant
RX	Compartiment moteur / Intermédiaire plaquettes de frein droit
RY	Compartiment moteur / Intermédiaire plaquettes de frein gauche
RZ	Compartiment moteur / Additionnel remorque

Ref	Emplacements
M1	Masse avant droite
M2	Masse avant gauche
M3	Masse boite de vitesses
M4	Masse carrosserie
M5	Masse hayon
M6	Masse feu arrière droit
M7	Masse feu arrière gauche
M8	Masse Injection
M9	Masse pied avant droit
M10	Masse pied avant gauche
M11	Masse planche de bord
M12	Masse support de direction
M13	Masse pontet
M14	Masse fixation avertisseur sonore
M15	Masse poutre de chauffage
M16	Masse moteur/Caisse
M17	Masse caisse/Moteur
M18	Masse ABS
M19	Masse électronique ABS
M20	Masse lunette arrière dégivrante
M21	Masse électronique sur avance AEI
MAA	Masse électrique boitier calculateur
MAC	Masse A.B.S.
MAD	Masse Jauge carburant et pompe carburant
MA	Masse électrique avant droit
MB	Masse électrique avant gauche
MC	Masse boite de vitesse automatique
MD	Masse électrique tablette arrière
ME	Masse carrosserie
MF	Masse électrique arrière droit
MG	Masse électrique arrière gauche
MH	Masse électrique moteur
MJ	Masse électrique pied avant droit
MK	Masse électrique pied avant gauche
ML	Masse électrique batterie
MM	Masse électrique support direction
MN	Masse électrique pontet
MP	Masse électrique support avertisseur
MQ	Masse électrique poutre de chauffage
MR	Masse électrique boite de vitesses
MS	Masse support groupe électropompe
MT	Masse électrique radio
MU	Masse grillage
MV	Masse audio
MW	Masse électrique face avant
MX	Masse radio téléphone
MY	Masse électrique coffre arrière
MZ	Masse électrique Jupe arrière gauche
NA	Masse électronique pied avant droit
NB	Masse électronique poutre de chauffage
NC	Masse électronique pied avant gauche
ND	Masse électronique ABS
NE	Masse électronique arrière gauche
NF	Masse électronique moteur
NJ	Masse électronique pied avant droit

Ref	Emplacements
NQ	Masse électronique poutre de chauffage
NR	Masse électronique moteur

Abbréviations

AC	Conditionnement air
AEI	Allumage électronique intégral
+APCT	+ après contact
ARD	Arrière droit
ARG	Arrière gauche .
+AVCT	+ avant contact
AVD	Avant droit
AVG	Avant gauche
BR.AR	Brouillard arrière
BVA	Boite de vitesse automatique
CABL.	Câblage
CDE	Commande
CEP	Condamnation électriques des portes
COA	Correcteur d'assiette
ELA	Essuie-lunette arrière
ERG	Electrovanne recyclage des gaz
GMV	Groupe motoventilateur
H.P.	Haut-parleur
Info	Information
KSB	Electrovanne d'avance pompe injection
LARC	Lunette arrière dégivrante
Mot.	Moteur . □.
P.AVO	Porte avant droite ou pied avant droit
P.AVG	Porte avant gauche ou pied avant gauche
PDB	Planche de bord
PMM	Point mort moteur
Racc.	Raccordement
T°	Température
TIR	Télécommande à infrarouge
TOC	Toit ouvrant coulissant